

FORNIR KAMIENNY

Impregnacja odsłoniętej powierzchni forniru

01 Opis produktu i działanie

Preparat ogranicza nasiąkanie naturalnego lica forniru kamiennego i pomaga utrzymać jego wygląd. Stosuje się go na zgodnej powierzchni kamienia, po sprawdzeniu całego układu okładziny. Ochrona działa na powierzchni prawidłowo dobranej do przeznaczenia preparatu. Zmniejszenie chłonięcia wody pomaga ograniczyć wnikanie przenoszonych przez nią zabrudzeń. Rzeczywiste zużycie wynika z porowatości oraz stopnia rozwinięcia faktury. Równomierne oczyszczenie i wysuszenie mają znaczenie dla jednakowego efektu na całej powierzchni. Preparat nie maskuje uszkodzeń i nie naprawia osłabionej struktury materiału. Nie usuwa także istniejących wykwitów ani źródła trwałego zawilgocenia.

02 Zastosowanie i podłoża

Odpowiednie forniry kamienne i cienkie okładziny z naturalnym licem kamiennym. Sprawdzić zgodność z warstwą nośną, klejem oraz wcześniejszym zabezpieczeniem.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Impregnat hydrofobowy
Efekt wizualny	Naturalny wygląd; końcowy efekt ocenić na próbie
Orientacyjne zużycie	Okolo 40 ml/m ²
Orientacyjna wydajność	Okolo 25 m ² /l
Warstwy / kolejność	1; ewentualnie 2, druga wyłącznie mokro na mokro
Metoda nanoszenia	Równomierny natrysk lub nanoszenie ręczne zgodnie z etykietą
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbie, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniaj po wyschnięciu.

Orientacyjnie okolo 3 godziny; ochronę przed wodą potwierdzić na etykiecie.

FORNIR KAMIENNY

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

- 1. Wykonaj próbę.** Potwierdź chłonność, zgodność podłoża, zużycie i wygląd po pełnym wyschnięciu. Na murze obejmij próbą także spoiny.
- 2. Przygotuj podłoże.** Usuń kurz, zabrudzenia, naloty i pozostałości mycia. Pozostaw materiał do całkowitego wyschnięcia. Powłoki blokujące wnikanie wymagają odpowiedniego przygotowania.
- 3. Zadbaj o warunki.** Osłoń sąsiednie powierzchnie, szkło, metal i rośliny. Warunki temperaturowe sprawdź na aktualnej etykiecie. Zaplanuj ochronę przed wodą w czasie wymaganym przez instrukcję produktu.
- 4. Nanieś równomiernie.** Użyj narzędzia wskazanego w tabeli. Nakładaj tylko ilość przyjmowaną przez materiał, bez kałuż i zacieków. Nie mieszaj z innymi środkami.
- 5. Kontroluj warstwę.** 1; ewentualnie 2, druga wyłącznie mokro na mokro. Nadmiar rozprowadź lub usuń na bieżąco; większa dawka pozostająca na powierzchni nie zastępuje prawidłowego przygotowania.
- 6. Pozostaw do wyschnięcia.** Orientacyjnie około 3 godziny; ochronę przed wodą potwierdzić na etykiecie.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie przesysać warstw nośnych i kleju. Nie zakładać zgodności z każdym kompozytowym fornirem ani z powłoką żywiczną bez próby. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice i okulary ochronne, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania rozpylonego produktu. Zapewnić wentylację. Nie mieszać z innymi środkami. Szczegółowe środki ochrony i pierwszej pomocy podaje aktualna karta charakterystyki i etykieta.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w szczelnym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu, chroniąc przed przegrzaniem. Warunki temperaturowe zgodnie z etykietą.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.