

IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ

Wodna, bezbarwna ochrona nawierzchni betonowych

01 Opis produktu i działanie

NANOPRO IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ służy do hydrofobizacji betonowej kostki i zgodnych chłonnych nawierzchni. Ogranicza nasiąkanie oraz wnikanie zabrudzeń przenoszonych przez wodę. Bezbarwna formuła pozostawia naturalny charakter podłoża, zachowując paroprzepuszczalność i ułatwiając utrzymanie czystości. Zabezpieczenie działa na prawidłowo przygotowanym, chłonnym materiale. Równomierne rozprowadzenie i brak kałuż są ważniejsze niż zwiększanie dawki ponad ilość przyjmowaną przez kostkę. Ochrona działa na powierzchni prawidłowo dobranej do przeznaczenia preparatu. Zmniejszenie chłonięcia wody pomaga ograniczyć wnikanie przenoszonych przez nią zabrudzeń. Rzeczywiste zużycie wynika z porowatości oraz stopnia rozwinięcia faktury.

02 Zastosowanie i podłoża

Betonowa kostka brukowa i chłonne powierzchnie brukowe dopuszczone do impregnacji. Podjazdy, przydomowe parkingi, chodniki, ścieżki oraz tarasy.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Wodny impregnat hydrofobowy
Efekt wizualny	Bezbarwna ochrona; naturalny wygląd po próbie
Orientacyjne zużycie	100–150 ml/m²
Orientacyjna wydajność	Okolo 6,7–10 m²/l
Warstwy / kolejność	1; druga tylko jeśli dopuszcza ją etykieta, „mokro na mokro”
Metoda nanoszenia	Zalecany równomierny natrysk
Temperatura aplikacji	Powyżej +5°C
Ochrona przed wodą	Minimum 6 godzin po aplikacji
Trwałość użytkowa	Okolo 6 lat, zależnie od ruchu i pielęgnacji
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbie, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniaj po wyschnięciu.
Do całkowitego wyschnięcia; czas zależy od warunków i chłonności.

IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

- 1. Wykonaj próbę.** Potwierdź chłonność, zgodność podłoża, zużycie i wygląd po pełnym wyschnięciu. Na murze obejmij próbą także spoiny.
- 2. Przygotuj podłoże.** Usuń kurz, zabrudzenia, naloty i pozostałości mycia. Pozostaw materiał do całkowitego wyschnięcia. Powłoki blokujące wnikanie wymagają odpowiedniego przygotowania.
- 3. Zadbaj o warunki.** Osłoń sąsiednie powierzchnie, szkło, metal i rośliny. Temperatura aplikacji: Powyżej +5°C. Zapewnij ochronę przed wodą: minimum 6 godzin po aplikacji.
- 4. Nanieś równomiernie.** Użyj narzędzia wskazanego w tabeli. Nakładaj tylko ilość przyjmowaną przez materiał, bez kałuż i zacieków. Nie mieszaj z innymi środkami.
- 5. Kontroluj warstwę.** 1; druga tylko jeśli dopuszcza ją etykieta, „mokro na mokro”. Nadmiar rozprowadź lub usuń na bieżąco; większa dawka pozostająca na powierzchni nie zastępuje prawidłowego przygotowania.
- 6. Pozostaw do wyschnięcia.** Do całkowitego wyschnięcia; czas zależy od warunków i chłonności.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie nakładać na brudne, wilgotne, niechłonne lub niezgodnie powleczone podłoże. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice i okulary ochronne, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania rozpylonego produktu. Zapewnić wentylację. Nie mieszać z innymi środkami. Szczegółowe środki ochrony i pierwszej pomocy podaje aktualna karta charakterystyki i etykieta.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnym, szczelnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem, przegrzaniem i dostępem dzieci.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.