

IMPREGNAT DO FUG

Precyzyjna ochrona chłonnych spoin mineralnych

01 Opis produktu i działanie

Preparat pomaga ograniczyć wnikanie wody i zabrudzeń w chłonne spoiny. Precyzyjna aplikacja pozwala zabezpieczyć fugę bez pozostawiania nadmiaru na sąsiadujących płytkach. Hydrofobizacja zmniejsza zwilżanie materiału od strony objętej zabiegiem. Dzięki mniejszemu nasiąkaniu ograniczony jest transport zabrudzeń wraz z wodą. Efekt zależy od chłonności, faktury i równomiernego przygotowania powierzchni. Pył, osady i wcześniejsze szczelne powłoki mogą utrudniać wnikanie preparatu. Impregnacja nie usuwa istniejących plam i nie wypełnia pęknięć. Nie zastępuje wymaganej izolacji przeciwwodnej ani naprawy uszkodzonych spoin.

02 Zastosowanie i podłoża

Chłonne fugi mineralne między zgodnymi płytkami kamiennymi, betonowymi i ceramicznymi. Stosować na spoinach dojrzałych, oczyszczonych i wysuszonych.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Wodny impregnat hydrofobowy
Efekt wizualny	Naturalny wygląd; końcowy efekt ocenić na próbie
Orientacyjne zużycie	Ustalić próbą; zależy od szerokości i głębokości fugi
Orientacyjna wydajność	Obliczać dla faktycznej powierzchni spoin
Warstwy / kolejność	Według chłonności spoiny i aktualnej etykiety
Metoda nanoszenia	Pędzelek lub precyzyjne nanoszenie natryskowe
Temperatura aplikacji	+10°C do +40°C
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbie, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniaj po wyschnięciu.

Unikać mycia na mokro i intensywnego użytkowania przez 24–48 godzin.

IMPREGNAT DO FUG

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

- 1. Wykonaj próbę.** Potwierdź chłonność, zgodność podłoża, zużycie i wygląd po pełnym wyschnięciu. Na murze obejmij próbą także spoiny.
- 2. Przygotuj podłoże.** Usuń kurz, zabrudzenia, naloty i pozostałości mycia. Pozostaw materiał do całkowitego wyschnięcia. Powłoki blokujące wnikanie wymagają odpowiedniego przygotowania.
- 3. Zadbaj o warunki.** Osłoń sąsiednie powierzchnie, szkło, metal i rośliny. Temperatura aplikacji: +10°C do +40°C. Zaplanuj ochronę przed wodą w czasie wymaganym przez instrukcję produktu.
- 4. Nanieś równomiernie.** Użyj narzędzia wskazanego w tabeli. Nakładaj tylko ilość przyjmowaną przez materiał, bez kałuż i zacieków. Nie mieszaj z innymi środkami.
- 5. Kontroluj warstwę.** Według chłonności spoiny i aktualnej etykiety. Nadmiar na sąsiednich płytkach usuwać natychmiast, zanim zaschnie.
- 6. Pozostaw do wyschnięcia.** Unikać mycia na mokro i intensywnego użytkowania przez 24–48 godzin.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie naprawia pękniętych spoin i nie zastępuje hydroizolacji pod okładziną. Spoiny epoksydowe i silikonowe nie są chłonnymi fugami mineralnymi. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice i okulary ochronne, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania rozpylonego produktu. Zapewnić wentylację. Nie mieszać z innymi środkami. Szczegółowe środki ochrony i pierwszej pomocy podaje aktualna karta charakterystyki i etykieta.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w szczelnym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu, chroniąc przed przegrzaniem. Warunki temperaturowe zgodnie z etykietą.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.