

SHOWER PROTECT

Dwuetałowa ochrona kabin prysznicowych

01 Opis produktu i działanie

Zestaw łączy przygotowanie mleczkiem odtłuszczającym z nałożeniem powłoki hydrofobowej. Ułatwia pielęgnację szkła i ceramiki, ograniczając przywieranie codziennych osadów z wody i kosmetyków. Działanie hydrofobowe zmienia sposób zwilżania zgodnej powierzchni przez wodę. Równomierna aplikacja i usunięcie nadmiaru pomagają zachować przejrzystość szkła. Przygotowanie podłoża ma zasadnicze znaczenie dla równomiernego związania zabezpieczenia. Ochrona ułatwia bieżącą pielęgnację, lecz nie usuwa minerałów zawartych w wodzie. Pozostające krople mogą nadal wysychać i pozostawiać osad wymagający mycia. Produkt nie wypełnia zarysowań i nie odwraca trwałych uszkodzeń szkła.

02 Zastosowanie i podłoża

Szkło kabin prysznicowych oraz zgodna ceramika szkliona, w tym umywalki, brodziki ceramiczne i elementy sanitarne.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Mleczko odtłuszczające i osobny nanoimpregnat
Efekt wizualny	Przezroczysta powłoka hydrofobowa
Orientacyjne zużycie	Okolo 5 ml/m² samej powłoki
Orientacyjna wydajność	Okolo 200 m²/l; 60 ml powłoki: okolo 12 m²
Warstwy / kolejność	Przygotowanie mleczkiem, następnie równomierna aplikacja powłoki
Metoda nanoszenia	Czysta ściereczka / mikrofibra; osobne akcesoria dla każdego etapu
Ochrona przed wodą	Minimum 5 godzin bez kontaktu z wodą
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie dotyczy samej powłoki. Ilości preparatu przygotowującego nie dodaje się do objętości impregnatu przy obliczaniu powierzchni.

SHOWER PROTECT

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

- 1. Sprawdź zgodność.** Ustal rodzaj szkła lub ceramiki i istniejącej powłoki. Wykonaj próbę całego procesu na małym, mało widocznym fragmencie.
- 2. Przygotuj stanowisko.** Zapewnij wentylację i osłoń elementy nieobjęte zabiegiem. Używaj czystych, osobnych akcesoriów do przygotowania, nanoszenia i polerowania.
- 3. Oczyszcz i odtłuść.** Po umyciu, odkamienieniu i wysuszeniu rozprowadź mleczko gąbką. Wytrzyj suchym ręcznikiem papierowym; drobny pył dopuszczony w instrukcji zestawu może pozostać.
- 4. Nałóż i wykończ powłokę.** Zwiłź ściereczkę impregnatem i przecieraj szkło tak, aby pozostał równomierny mokry ślad. Pracuj fragmentami; po 2–10 minutach wypoleruj czystą, suchą mikrofibrą.
- 5. Pozostaw do związania.** Chroń przed wodą minimum 5 godzin. W tym czasie nie korzystaj z prysznica i nie sprawdzaj perlenia wodą.
- 6. Pielęgnuj powierzchnię.** Zbieraj świeżą wodę i osady. Myj łagodnie środkiem zgodnym z powłoką. Hydrofobizacja nie usuwa minerałów z wody i nie zwalnia z czyszczenia.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie stosować na plastiku, gumie, poliwęglanie ani metalu. Powłoki fabryczne wymagają potwierdzenia zgodności. Preparat nie usuwa kamienia i nie naprawia rys; nie zastępuje regularnego mycia. Stan zabezpieczenia oceniał na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Zapewnić skuteczną wentylację, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania par i aerozolu. Stosować ochronę według etykiet obu składników. Nie palić; pracować z dala od źródeł zapłonu. Nie mieszać preparatów. W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać je wodą; przy utrzymujących się objawach skontaktować się z lekarzem.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w szczelnym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu, chroniąc przed przegrzaniem. Warunki temperaturowe zgodnie z etykietą.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.