NANOSTONE

SHOWER PROTECT

Hydrofobowe zabezpieczenie szkła i ceramiki

01 Opis produktu i działanie

Powłoka do zgodnego szkła i ceramiki szkliwionej, nakładana po przygotowaniu mleczkiem odtłuszczającym. Ułatwia odprowadzanie wody i późniejsze mycie kabiny bez zamierzonego matowienia szkła. Działanie hydrofobowe zmienia sposób zwilżania zgodnej powierzchni przez wodę. Równomierna aplikacja i usunięcie nadmiaru pomagają zachować przejrzystość szkła. Przygotowanie podłoża ma zasadnicze znaczenie dla równomiernego związania zabezpieczenia. Ochrona ułatwia bieżącą pielęgnację, lecz nie usuwa minerałów zawartych w wodzie. Pozostające krople mogą nadal wysychać i pozostawiać osad wymagający mycia. Produkt nie wypełnia zarysowań i nie odwraca trwałych uszkodzeń szkła.

02 Zastosowanie i podłoża

Szkło kabin prysznicowych i zgodna ceramika szkliwiona: płytki, umywalki oraz brodziki ceramiczne. Przed aplikacją sprawdzić powłoki fabryczne.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Zestaw: preparat przygotowujący i osobna powłoka
Efekt wizualny	Przejrzyste, hydrofobowe wykończenie
Orientacyjne zużycie	5–10 ml/m² samej powłoki
Orientacyjna wydajność	Około 100–200 m²/l samej powłoki
Warstwy / kolejność	Przygotowanie podłoża, następnie cienka aplikacja powłoki
Metoda nanoszenia	Czysta ściereczka / mikrofibra; osobne akcesoria dla każdego etapu
Ochrona przed wodą	Minimum 5 godzin bez kontaktu z wodą
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie dotyczy samej powłoki. Ilości preparatu przygotowującego nie dodaje się do objętości impregnatu przy obliczaniu powierzchni.

NANOBIZ.PL Sp. z o.o.
ul. Perla 10/5, 41-300 Dąbrowa Górnicza • +48 502 229 001
biuro@nanobiz.pl • www.nanobiz.pl

SHOWER PROTECT

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

1. Sprawdź zgodność. Ustal rodzaj szkła lub ceramiki i istniejącej powłoki. Wykonaj próbę całego procesu na małym, mało widocznym fragmencie.

2. Przygotuj stanowisko. Zapewnij wentylację i osłoń elementy nieobjęte zabiegiem. Używaj czystych, osobnych akcesoriów do przygotowania, nanoszenia i polerowania.

3. Oczyść i odtłuść. Usuń kamień i mydło, spłucz pozostałości mycia i wysusz. Zastosuj mleczko odtłuszczające na gąbce, następnie wytrzyj do sucha ręcznikiem papierowym.

4. Nałóż i wykończ powłokę. Zwilż czystą ściereczkę powłoką. Rozprowadzaj równomiernie, pozostawiając wilgotny ślad. Wypoleruj po 2–5 minutach, zanim nadmiar pozostawi smugi.

5. Pozostaw do związania. Chroń szkło przed wodą przez minimum 5 godzin. Później usuwaj osady łagodną metodą zgodną z powłoką.

6. Pielęgnuj powierzchnię. Zbieraj świeżą wodę i osady. Myj łagodnie środkiem zgodnym z powłoką. Hydrofobizacja nie usuwa minerałów z wody i nie zwalnia z czyszczenia.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie stosować na plastiku, gumie, poliwęglanie ani metalu. Powłoki fabryczne wymagają potwierdzenia zgodności. Preparat nie usuwa kamienia i nie naprawia rys; nie zastępuje regularnego mycia. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Zapewnić skuteczną wentylację, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania par i aerozolu. Stosować ochronę według etykiet obu składników. Nie palić; pracować z dala od źródeł zapłonu. Nie mieszać preparatów. W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać je wodą; przy utrzymujących się objawach skontaktować się z lekarzem.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w szczelnym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu, chroniąc przed przegrzaniem. Warunki temperaturowe zgodnie z etykietą.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.