IMPREGNAT DO KABIN — SASZETKA

Dwie ściereczki: przygotowanie i ochrona

01 Opis produktu i działanie

Podwójna saszetka zawiera osobną ściereczkę odtłuszczającą oraz ściereczkę z powłoką hydrofobową. Ułatwia etapową pielęgnację zgodnego szkła i ceramiki bez przelewania i mieszania preparatów. Działanie hydrofobowe zmienia sposób zwilżania zgodnej powierzchni przez wodę. Równomierna aplikacja i usunięcie nadmiaru pomagają zachować przejrzystość szkła. Przygotowanie podłoża ma zasadnicze znaczenie dla równomiernego związania zabezpieczenia. Ochrona ułatwia bieżącą pielęgnację, lecz nie usuwa minerałów zawartych w wodzie. Pozostające krople mogą nadal wysychać i pozostawiać osad wymagający mycia. Produkt nie wypełnia zarysowań i nie odwraca trwałych uszkodzeń szkła.

02 Zastosowanie i podłoża

Szklane drzwi i ścianki kabin oraz zgodne szkliwione płytki i elementy sanitarne. Materiał i istniejącą powłokę sprawdzić przed użyciem.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Dwie osobno nasączone ściereczki
Efekt wizualny	Przezroczyste wykończenie po wypolerowaniu
Orientacyjne zużycie	1 saszetka: 12 ml odtłuszczacza + 12 ml powłoki
Orientacyjna wydajność	Dobierać według etykiety i powierzchni próbnej
Warstwy / kolejność	Ściereczka odtłuszczająca, następnie ściereczka z powłoką
Metoda nanoszenia	Ściereczki z saszetki; sucha mikrofibra do polerowania
Ochrona przed wodą	Minimum 4 godziny bez wody
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

12 ml odtłuszczacza + 12 ml powłoki nie oznacza 24 ml impregnatu. Dostępne opakowania obejmują jedną lub trzy podwójne saszetki.

NANOBIZ.PL Sp. z o.o.
ul. Perla 10/5, 41-300 Dąbrowa Górnicza • +48 502 229 001
biuro@nanobiz.pl • www.nanobiz.pl

IMPREGNAT DO KABIN — SASZETKA

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

1. Sprawdź zgodność. Ustal rodzaj szkła lub ceramiki i istniejącej powłoki. Wykonaj próbę całego procesu na małym, mało widocznym fragmencie.

2. Przygotuj stanowisko. Zapewnij wentylację i osłoń elementy nieobjęte zabiegiem. Używaj czystych, osobnych akcesoriów do przygotowania, nanoszenia i polerowania.

3. Oczyść i odtłuść. Umyj, odkamień, usuń pozostałości mycia i osusz szkło. Otwórz część odtłuszczającą i dokładnie przetrzyj podłoże pierwszą ściereczką.

4. Nałóż i wykończ powłokę. Otwórz część z powłoką. Rozprowadzaj ją drugą ściereczką, stopniowo rozwijając w miarę przesychania. Wypoleruj suchą mikrofibrą lub ręcznikiem papierowym.

5. Pozostaw do związania. Nie zwilżaj i nie używaj kabiny przez minimum 4 godziny. Saszetki otwieraj kolejno, bez przygotowywania wszystkich naraz.

6. Pielęgnuj powierzchnię. Zbieraj świeżą wodę i osady. Myj łagodnie środkiem zgodnym z powłoką. Hydrofobizacja nie usuwa minerałów z wody i nie zwalnia z czyszczenia.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie stosować na plastiku, gumie, poliwęglanie ani metalu. Powłoki fabryczne wymagają potwierdzenia zgodności. Preparat nie usuwa kamienia i nie naprawia rys; nie zastępuje regularnego mycia. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Zapewnić skuteczną wentylację, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania par i aerozolu. Stosować ochronę według etykiet obu składników. Nie palić; pracować z dala od źródeł zapłonu. Nie mieszać preparatów. W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać je wodą; przy utrzymujących się objawach skontaktować się z lekarzem.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w szczelnym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu, chroniąc przed przegrzaniem. Warunki temperaturowe zgodnie z etykietą.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.