

SHOWER QUICK COAT

Wodna ochrona szkła i ceramiki w łazience

01 Opis produktu i działanie

Wodny preparat bez rozpuszczalników, nadający zgodnemu szkłu i ceramice właściwości hydrofobowe oraz antystatyczne. Ułatwia spływanie wody i późniejsze mycie wcześniej odkamienionej powierzchni. Działanie hydrofobowe zmienia sposób zwilżania zgodnej powierzchni przez wodę. Równomierna aplikacja i usunięcie nadmiaru pomagają zachować przejrzystość szkła. Przygotowanie podłoża ma zasadnicze znaczenie dla równomiernego związania zabezpieczenia. Ochrona ułatwia bieżącą pielęgnację, lecz nie usuwa minerałów zawartych w wodzie. Pozostające krople mogą nadal wysychać i pozostawiać osad wymagający mycia. Produkt nie wypełnia zarysowań i nie odwraca trwałych uszkodzeń szkła.

02 Zastosowanie i podłoża

Kompatybilne szkło kabiny prysznicowej, zgodna ceramika sanitarna i elementy wyposażenia wskazane na etykiecie. Powłoki fabryczne i dekoracyjne wymagają próby.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Wodna formuła bez rozpuszczalników
Efekt wizualny	Przezroczyste wykończenie po prawidłowym wypolerowaniu
Orientacyjne zużycie	Okolo 10 ml/m ²
Orientacyjna wydajność	Okolo 100 m ² /l
Warstwy / kolejność	Cienka, równomierna aplikacja; wypolerować
Metoda nanoszenia	Miękka, czysta ściereczka
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbie, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniaj po wyschnięciu.

SHOWER QUICK COAT

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

- 1. Sprawdź zgodność.** Ustal rodzaj szkła lub ceramiki i istniejącej powłoki. Wykonaj próbę całego procesu na małym, mało widocznym fragmencie.
- 2. Przygotuj stanowisko.** Zapewnij wentylację i osłoń elementy nieobjęte zabiegiem. Używaj czystych, osobnych akcesoriów do przygotowania, nanoszenia i polerowania.
- 3. Oczyszć i odtłuść.** Usuń kamień, mydło i tłuste zabrudzenia odpowiednim środkiem. Spłucz pozostałości mycia i całkowicie osusz powierzchnię.
- 4. Nałóż i wykończ powłokę.** Nanieś niewielką ilość preparatu, równomiernie rozprowadź i wypoleruj miękką ściereczką. Nie zostawiaj nadmiaru ani smug.
- 5. Pozostaw do związania.** Pozostaw do wyschnięcia. Czas przed kontaktem z wodą ustal według aktualnej etykiety; nie przenoś go z innych powłok.
- 6. Pielęgnuj powierzchnię.** Zbieraj świeżą wodę i osady. Myj łagodnie środkiem zgodnym z powłoką. Hydrofobizacja nie usuwa minerałów z wody i nie zwalnia z czyszczenia.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie usuwa zalegającego kamienia, mydła ani tłuszczu. Nie przenosić zastosowania na nieznane powłoki. Osad mineralny nadal wymaga regularnego mycia. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice i okulary ochronne, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania rozpylonego produktu. Zapewnić wentylację. Nie mieszać z innymi środkami. Szczegółowe środki ochrony i pierwszej pomocy podaje aktualna karta charakterystyki i etykieta.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnym, szczelnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem, przegrzaniem i dostępem dzieci.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.