KAMIEŃ NATURALNY

Bezbarwna impregnacja chłonnych kamieni

01 Opis produktu i działanie

Impregnat przeznaczono do hydrofobowej ochrony odpowiednio dobranych kamieni naturalnych. Ogranicza wnikanie wody i ułatwia pielęgnację przy zachowaniu naturalnego wyglądu. O przydatności decydują rodzaj skały, jej chłonność i sposób wykończenia. Ochrona działa na powierzchni prawidłowo dobranej do przeznaczenia preparatu. Zmniejszenie chłonięcia wody pomaga ograniczyć wnikanie przenoszonych przez nią zabrudzeń. Rzeczywiste zużycie wynika z porowatości oraz stopnia rozwinięcia faktury. Równomierne oczyszczenie i wysuszenie mają znaczenie dla jednakowego efektu na całej powierzchni. Preparat nie maskuje uszkodzeń i nie naprawia osłabionej struktury materiału.

02 Zastosowanie i podłoża

Niepolerowane i chłonne powierzchnie piaskowca, wapienia, granitu, marmuru, gnejsu, kwarcytu, bazaltu, łupka, dolomitu, trawertynu oraz kamienia polnego i rzecznego, po próbie.

03 Dane użytkowe i parametry

Rodzaj preparatu	Impregnat hydrofobowy
Efekt wizualny	Naturalny wygląd; końcowy efekt ocenić na próbie
Orientacyjne zużycie	100–150 ml/m²
Orientacyjna wydajność	Około 6,7–10 m²/l
Warstwy / kolejność	1; ewentualnie 2, druga wyłącznie mokro na mokro
Metoda nanoszenia	Równomierny natrysk lub nanoszenie ręczne zgodnie z etykietą
Temperatura aplikacji	Powyżej +5°C
Ochrona przed wodą	Co najmniej 3 godziny po aplikacji
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji

Zużycie jest orientacyjne. Ustal je na reprezentatywnej próbie, uwzględniając chłonność, fakturę i straty aplikacyjne. Ostateczny wygląd oceniaj po wyschnięciu.

NANOBIZ.PL Sp. z o.o.
ul. Perla 10/5, 41-300 Dąbrowa Górnicza • +48 502 229 001
biuro@nanobiz.pl • www.nanobiz.pl

KAMIEŃ NATURALNY

Przygotowanie podłoża, aplikacja i bezpieczeństwo

04 Przygotowanie i sposób użycia

1. Wykonaj próbę. Potwierdź chłonność, zgodność podłoża, zużycie i wygląd po pełnym wyschnięciu. Na murze obejmij próbą także spoiny.

2. Przygotuj podłoże. Usuń kurz, zabrudzenia, naloty i pozostałości mycia. Pozostaw materiał do całkowitego wyschnięcia. Powłoki blokujące wnikanie wymagają odpowiedniego przygotowania.

3. Zadbaj o warunki. Osłoń sąsiednie powierzchnie, szkło, metal i rośliny. Temperatura aplikacji: Powyżej +5°C. Zapewnij ochronę przed wodą: co najmniej 3 godziny po aplikacji.

4. Nanieś równomiernie. Użyj narzędzia wskazanego w tabeli. Nakładaj tylko ilość przyjmowaną przez materiał, bez kałuż i zacieków. Nie mieszaj z innymi środkami.

5. Kontroluj warstwy. 1; ewentualnie 2, druga wyłącznie mokro na mokro. Nadmiar rozprowadź lub usuń na bieżąco; większa dawka pozostająca na powierzchni nie zastępuje prawidłowego przygotowania.

6. Pozostaw do wyschnięcia. Chroń przed wodą i zabrudzeniem do zakończenia wymaganego schnięcia. Użytkowanie rozpocznij zgodnie z aktualną etykietą.

05 Ograniczenia i pielęgnacja

Nie przeznaczać automatycznie do kamienia polerowanego, lakierowanego ani nienasiąkliwego. Różne skały i spoiny wymagają osobnych prób. Stan zabezpieczenia oceniaj na czystym podłożu; odnowienie dopasuj do eksploatacji.

06 Środki ostrożności i przechowywanie

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice i okulary ochronne, unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania rozpylonego produktu. Zapewnić wentylację. Nie mieszać z innymi środkami. Szczegółowe środki ochrony i pierwszej pomocy podaje aktualna karta charakterystyki i etykieta.

W razie kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; przy utrzymujących się dolegliwościach zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać pozostałości do kanalizacji; odpady usuwać zgodnie z etykietą.

Przechowywanie: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać w szczelnym, oryginalnym opakowaniu, w suchym i wentylowanym miejscu, chroniąc przed przegrzaniem. Warunki temperaturowe zgodnie z etykietą.

Przed użyciem przeczytaj etykietę i aktualną kartę charakterystyki produktu. Karta techniczna nie zastępuje karty charakterystyki.